

「吹風機」選購與使用指南

吹風機已為家庭中必備的電器用品，除了可以吹乾頭髮外，還可以依喜好，簡單整理出自己喜愛的髮型，方便且實用，但也常因為選購不當或使用者不正確使用情況，而引起觸電或是火災，提醒您選購及使用時應注意下列事項：

- 一、選購時應購買貼有「商品檢驗標識」的商品，並注意廠商名稱及地址、電器規格（如：電壓、消耗功率或電流）及型號等各項標示是否清楚。
- 二、檢視是否附有使用說明書，使用前詳細閱讀產品使用說明書，並確實依使用說明書內容使用電器，特別應注意產品使用說明書所列之警告、注意事項。
- 三、請勿在潮濕的環境（例如浴室）使用吹風機，以避免發生電擊或觸電危險。
- 四、避免長時間使用吹風機，使用時與頭髮應保持適當距離，以免溫度過高傷害髮質或造成燙傷。
- 五、保持吹風機進/出風口之空氣流通，避免因堵塞風口，造成機身散熱不良，導致過熱或損壞。
- 六、定期清潔進風口濾網上累積的棉絮或頭髮，避免吹風機因進氣不順造成過熱，或因棉絮、頭髮被吸入可能引起燃燒的危險，也可維持吹風機的使用壽命。
- 七、使用完畢後應將插頭拔離電源插座，電源線及插頭破損或鬆弛時，切勿使用，以避免發生短路或觸電的危險。

您對所購買之商品多一些瞭解，商品使用時就有多一分安全保障，您可至「商品安全資訊網」(<https://safety.bsmi.gov.tw>)項下查閱或撥打免付費電話0800-007123洽詢。

